

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 设计 |  | 标准化 |  |
| 校对 |  | 审定  |  |

CHINT

产品合格证

型号: SHT-X1  
名称: 分励脱扣器

产品经检验合格, 准予出厂。

检验员: XX  
检 59

检验日期: 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

分励脱扣器 使用说明书

SHT-X1分励脱扣器(以下简称脱扣器)是与NXB-63系列、NXB-40系列断路器配套的附件, 作为远距离控制分断操作。

技术参数

-额定绝缘电压Ui:500V

-额定工作电压:AC:230V、400V;  
AC/DC:24V、48V;

-额定工作电压下的额定工作电流:

| 额定工作电压<br>V | 额定工作电流<br>A |
|-------------|-------------|
| AC 400      | 3           |
| AC 230      | 6           |
| AC/DC 48    | 3           |
| AC/DC 24    | 6           |

拼装示意图

1、将脱扣器与断路器拼装;

2、将拼装好的产品装入TH35-7.5型安装导轨。

接线示意图

建议选用1.0mm²铜导线连接, 铜导线剥线长度为9mm。接线扭矩0.8Nm。

-安装类别:Ⅱ、Ⅲ

-使用类别:AC-12、DC-12

-周围空气温度: -5℃~+40℃, 平均不超过+35℃

安全警示

1、产品安装时,不应带电操作,以防触电;

2、接线螺钉应拧紧,导线不得松动,以免导致接触不良,损坏产品;

3、产品不能对人身触电,线路过载及设备漏电起保护作用;

4、严禁湿手操作,以免发生触电事故;

5、分励脱扣器的接线方式应正确,否则可能导致产品烧坏。

安装使用

—安装前先检查分励脱扣器与所使用的正常工作条件是否相符;

—拼装前取下断路器的盖板时,应小心仔细,不应破坏断路器的外壳;应按拼装示意图中方法将分励脱扣器与断路器拼装;

一分励脱扣器是一种附件产品,与断路器拼装后才能发挥其作用。但与一个断路器拼装的附件产品一般不超过3个。当有多种附件产品时,应先拼装分励脱扣器再拼装辅助触头。

外形尺寸

拆卸示意图

状态指示

CHINT

浙江正泰电器股份有限公司

地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编: 325603

电话: 0577-62877777 传真: 0577-62875888

http://www.chint.net E-mail: chint@chint.com

打假投诉: 0577-62789987

客服热线: 800-8577777 400-8177777