

CHINT

产品合格证

型号: SHT-X3
名称: 分励脱扣器

产品经检验合格, 准予出厂。

检验员: XX
检验日期: 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

分励脱扣器

使用说明书

SHT-X3分励脱扣器(以下简称脱扣器)是与NXB-125系列断路器配套的附件, 作为远距离控制分断操作之用。

技术参数

-额定绝缘电压Ui:500V
-额定工作电压:AC:230V、400V ;
AC/DC:24V、48V ;
-额定工作电压下的额定工作电流:

额定工作电压 V	额定工作电流 A
AC 400	3
AC 230	6
AC/DC 48	3
AC/DC 24	6

-安装类别:Ⅱ、Ⅲ
-使用类别:AC-12、DC-12
-周围空气温度: -5℃~+40℃, 平均不超过+35℃

安全警示

1、产品安装时,不应带电操作,以防触电;
2、接线螺钉应拧紧,导线不得松动,以免导致接触不良,损坏产品;
3、产品不能对人身触电, 线路过载及设备漏电起保护作用;
4、严禁湿手操作, 以免发生触电事故;
5、分励脱扣器的接线方式应正确, 否则可能导致产品烧坏。

安装使用

—安装前先检查分励脱扣器与所使用的正常工作条件是否相符;
—拼装前取下断路器的盖板时,应小心仔细,不应破坏断路器的外壳;应按拼装示意图中方法将分励脱扣器与断路器拼装;

—分励脱扣器是一种附件产品, 与断路器配套后才能发挥其作用。但与一个断路器拼装的附件产品一般不超过3个。

外形尺寸

拼装示意图

1、将脱扣器与断路器拼装;

2、将拼装好的产品装入TH35-7.5型安装导轨。

接线示意图

建议选用1.0mm²铜导线连接, 铜导线剥线长度为9mm。接线扭矩0.8Nm。

拆卸示意图

状态指示

CHINT
浙江正泰电器股份有限公司
地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编: 325603
电话: 0577-62877777 传真: 0577-62875888
http://www.chint.net E-mail: chint@chint.com
打假投诉: 0577-62789987
客服热线: 800-8577777 400-8177777