



名称: 过欠压脱扣器

产品经检验合格，准予出厂。

检验员:

XX  
檢 59

检验日期：见产品或包装

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD**

OUVT-1

使用说明书

OUVT-1过欠电压脱扣器（以下简称脱扣器）是与NB1系列断路器配套的附件，当脱扣器端电压降低至规定欠电压保护范围或升高至过电压保护范围时，脱扣器带动断路器自动分断，从而实现线路的过电压或欠电压保护。

### 技术参数:

-额定电压: 230V~ 50Hz

—额定绝缘电压：500V

-过电压动作值: 266V~294V


—欠电压动作值：120V~160V

-防护等级：IP20


-安装类别: II、III级

-周围空气温度： $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ ，平均不超过 $35^{\circ}\text{C}$

### 外形尺寸与安装尺寸



## 拼装方法



## 安全警告

-安装时，不应带电操作，以防触电；

-严禁湿手操作，以防发生电击

## 安装使用

—安装前先检查脱扣器在不带电情况下应不能合闸，并检查实际使用场合是否符合脱扣器的技术参数和安装条件。

—安装时，先将脱扣器与NB1断路器拼装好，再将NB1断路器连同脱扣器固定在安装轨上，不得松动、掉落。

—脱扣器接线后导线不得松动、拔出；裸露铜线头不能露在接线端外，允许连接的铜导体截面面积范围为 $0.2\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$ 。

-脱扣器在使用或贮存、运输过程中均不得受雨水侵袭和跌落。

CHINT

浙江正泰电器股份有限公司

地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编: 325603

电话:0577-62877777 传真:0577-62875888

<http://www.chint.net> E-mail: [chint@chint.net](mailto:chint@chint.net)

打假投诉:0577-62789987  
客服热线:800-8577777 400-8177777