

设计		标准化	
校对		审定	

CHINT

产品合格证

型号: UVT-X1  
名称: 欠压脱扣器

产品经检验合格, 准予出厂。

检验员: XX  
检 59

检验日期: 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

欠压脱扣器

使用说明书

UVT-X1欠压脱扣器(以下简称脱扣器)是与NXB-63系列、NXB-40系列断路器配套的附件,当脱扣器端电压降低至欠电压保护范围时,脱扣器带动断路器自动分断,从而实现线路的欠电压保护。

技术参数:

- 额定电压Ue: 230V~ 50Hz
- 额定绝缘电压Ui: 500V
- 欠电压动作: 外施电压<35%Ue, 产品应防止断路器合闸; 35%Ue≤外施电压≤70%Ue, 产品动作并带动断路器分闸。外施电压值不应超过110%Ue。
- 防护等级: IP20
- 安装类别: II、III
- 周围空气温度: -5℃~+40℃, 平均不超过35℃

安全警示

安装使用

-安装时, 不应带电操作, 以防触电;  
-严禁湿手操作, 以防发生电击。

安装使用

-安装前先检查脱扣器在不带电情况下应不能合闸, 并检查实际使用场合是否符合脱扣器的技术参数和安装条件。

-拼装前取下断路器的盖板, 按拼装示意图方法与断路器拼装。

-欠压脱扣器是一种附件产品, 与断路器拼装后才能发挥其作用。但与一个断路器拼装的附件产品一般不超过3个。当有多种附件产品时, 应先拼装欠压脱扣器再拼装辅助触头产品。

外形尺寸

拼装示意图

1、将脱扣器与断路器拼装;

2、将拼装好的产品装入TH35-7.5型安装导轨。

接线示意图

建议选用1.0mm²铜导线连接, 铜导线剥线长度为9mm。

拆卸示意图

状态指示

CHINT

浙江正泰电器股份有限公司

地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
邮编: 325603  
电话: 0577-62877777 传真: 0577-62875888  
http://www.chint.net E-mail: chint@chint.com  
打假投诉: 0577-62789987  
客服热线: 800-8577777 400-8177777